




Chevrolet Onix 2023-





Español

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|---|--|-------------------------------|
| | Bolsa de aire | | Generador de gas | | Pretensor de cinturón de seguridad | | Unidad de control SRS | | Protección de peatón activa |
| | Protección automática de volcadura | | Puntal neumático / Resorte precargado | | Refuerzos estructurales | | Zona que requiere atención especial | | |
| | Baja tensión de batería | | Ultra capacitor, bajo voltaje | | Tanque de combustible | | Tanque de gas | | Válvula de seguridad |
| | Paquete de batería de alto voltaje | | Cable / componente de energía de alto voltaje | | Desconexión de alto voltaje | | Caja de fusibles para desactivar alto voltaje | | Ultra capacitor, alto voltaje |

| | Número de identificación | Versión | Página |
|--|--------------------------|---------|--------|
| | LR1-2231 | 01 | 1 de 3 |



Chevrolet
Onix
2023-





English

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | Airbag | | Stored gas inflator | | Seat belt pretensioner | | SRS control unit | | Pedestrian protection active system |
| | Automatic rollover protection system | | Gas strut/ Preloaded spring | | High strength zone | | Zone requiring special attention | | |
| | Battery low voltage | | Ultra capacitor, low voltage | | Fuel tank | | Gas tank | | Safety valve |
| | High voltage battery pack | | High voltage power cable component | | High voltage disconnect | | Fuse box disabling high voltage system | | Ultra capacitor, high voltage |

| | Identification Number | Version | Page Number |
|--|-----------------------|---------|-------------|
| | 931-2231 | 03 | 2 of 3 |



Chevrolet Onix 2023-



Portuguese

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--------------------------------|--|--|--|--|
| | Airbag | | Gerador de gás | | Tensores do cinto de segurança | | Unidade de controle do SRS | | Sistema de proteção de pedestres ativo |
| | Sistema de proteção automático contra capotagem | | Amortecedor a gás/mola pré-carregada | | Reforço de Estrutura | | Zona que requer atenção especial | | |
| | Baixa tensão da bateria | | Ultracapacitor, baixa tensão | | Tanque de combustível | | Tanque de gás | | Válvula de segurança |
| | Bateria de alta tensão | | Componente/cabo de alimentação de alta tensão | | Desconexão da alta tensão | | Sistema de alta tensão de desativação da caixa de fusíveis | | Ultracapacitor, alta tensão |